RISTON | NIB1

布張り

ピースアイテム	ピース番号	18	22	28	38	48	※ 58
1Pソファ	01	169,400 (154,000)	177,100 (161,000)	204,600 (186,000)	222,200 (202,000)	244,200 (222,000)	268,400 (244,000)
3Pソファ	03	310,200 (282,000)	326,700 (297,000)	374,000 (340,000)	403,700 (367,000)	442,200 (402,000)	479,600 (436,000)
1Pアームレスソファ	10	103,400 (94,000)	107,800 (98,000)	126,500 (115,000)	137,500 (125,000)	150,700 (137,000)	165,000 (150,000)
1P片肘ソファ	11 / 12	134,200 (122,000)	145,200 (132,000)	165,000 (150,000)	179,300 (163,000)	196,900 (179,000)	214,500 (195,000)

オプションカバー

ピースアイテム	ピース番号	18	22	28	38	48	※ 58
背カバー (01・10・11・12用)	75	14,300 (13,000)	16,500 (15,000)	19,800 (18,000)	22,000 (20,000)	28,600 (26,000)	31,900 (29,000)
背カバー (03用)	76	20,900 (19,000)	27,500 (25,000)	37,400 (34,000)	42,900 (39,000)	49,500 (45,000)	60,500 (55,000)
アームカバー (左右1組 全ピース共通)	78	15,400 (14,000)	17,600 (16,000)	20,900 (19,000)	25,300 (23,000)	30,800 (28,000)	36,300 (33,000)

※ 張れない布地 58-6092

- 柄が横になる布地があります
- カバーはオプションです(本体には含まれておりません)

革張り

ピースアイテム	ピース番号	L1	L3
1Pソファ	01	325,600 (296,000)	376,200 (342,000)
3Pソファ	03	561,000 (510,000)	650,100 (591,000)
1Pアームレスソファ	10	200,200 (182,000)	233,200 (212,000)
 1P片肘ソファ	11 / 12	262,900 (239,000)	304,700 (277,000)

• 革張りはカバーリングではありません








1920

[1P アームレスソファ]



[1P 片肘ソファ]









11 (向って左)・12 (向って右):L3-513



10 · 11 · 12 : L3-513

